

# MONTERINGSVEJLEDNING:

## BACK-LIGHT

Tillykke med dit nye Back-Light fra J.N. Bech.

Vi håber, dit nye Back-Light vil give dig mange års eksklusiv effekt belysning i dit hjem.

### **KONTROLLER SPEJLET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES**

Back-Light monteres på væggen.

Mærk din ønskede position op, hvor Back-Light skal monteres. Bor 6 mm huller i væggen til det antal spejlophæng, som er monteret på spejlet. Placer rawpluggene i hullerne, som passer til væggens materiale. De medfølgende rawplugs passer til en muret væg. Når rawpluggene er i hullerne, skrues krogene i. Tjek at de sidder fast!

Forbind 220V ledningen fra LED strømforsyningen til el-udtaget i væggen.

### **VIGTIGT!!**

**SLUK FOR HOVEDRELÆET før montering af LED strømforsyning til el-udtaget.**

**Back-Light spejlet kan kortslutte ved forkert montering.**

**Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis du har den mindste tvivl vedrørende tilslutning.**

Hæng Back-Light spejlet op på vægbeslagene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering.

Vær opmærksom på at spejlet sidder solidt på alle beslag.

**God fornøjelse med dit nye BACK-LIGHT!**

**Tekniske specifikationer vedr. BACK-LIGHT samt andre sprogversioner - se venligst bech-glas.dk.**