

Monteringsvejledning

Beslag 5508 | 1 af 1

Start med at kontrollere glasset inden montering.
Efter montering kan der ikke reklameres.

Montering:

1. Beslag 5508 er til montering på siden af glasset.
2. Placer derfor glasplade på væggen, og mærk op, hvor beslag skal sidde.
Hvis glaspladen skal monteres som stænkplade, er det vigtigt, at der skabes afstand mellem glas og bordplade. Vi anbefaler her, at man ligger et par 3 mm klodser på bordpladen, som glasset kan stå på.
3. Bor nu huller, der passer til de medfølgende skruer/rawplugs.
Husk at tjek om rawplugs passer til væggens beskaffenhed.
4. Sæt glasset op på væggen igen.
Den inderste metaldeel af beslaget sættes nu ind på glasset, og skruen skrues forsigtig i.
6. Rosetten sættes nu på som afslutning, og eventuelle klodser fjernes under glasset.