

Monteringsvejledning

Kontor Glasvægge og Nordic Frame Dørkarm | 1 af 2

Før montering:

Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på fx. træklodser, plastikklodser eller andet. Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandler. Kontroller glasset inden montering - efter montering kan der ikke reklameres.

Info

Der medfølger ikke lim og skruer. Vælg dette efter væggens beskaffenhed.

Montering:

- Der medfølger forskellige u-profiler til gulv og til loftmontering.
Disse kommer i hele længder, som skal skæres til.

20x20 mm u-profiler er til gulvmontering.
20x40 mm u-profiler er til loftmontering
- U-profil monteres i loft (20x40 mm)
- Dørkarmen placeres op af væg og fastgøres med skruer, der passer til underlag.
- Dørkarmen fastgøres til gulv med de medfølgende beslag - se brugsvejledning for dørkarm.
- Lod, vater og krydsmål på karmen tjekkes.
- Sideglas og evt. overglas er beregnet til at gå 10 mm ind i karm.
- Side- og overglas anbefales at fuges fast i karmen, da rystelser fra dagligbrug kan få kilebånd til at løsne sig.
- U-profiler monteres nu i gulv (20x20 mm) og væg (20x40 mm).
- Der lægges plastikklodser i gulvprofilen til at stille glasset på.
- Sideglas sættes først i og skubbes næsten helt ind. Sættes op i topprofilen og sænkes ned.
- De øvrige glas sættes i og alle glas fordeles nu med 3 mm fugeafstand.
Hvis man benytter fugebånd - påsættes dette på langsiden inden fordelingen.
Det er meget vigtigt, at det gøres rigtig første gang, da man kun har ét forsøg med båndet.
- Glas centrerer i u-profilerne. Dette kan eventuelt gøres via små plastkiler.
- Kilebånd isættes.
- Hængsler monteres og glassdør isættes og monteres med greb.

Monteringsvejledning

Kontor Glasvægge og Nordic Frame Dørkarm | 2 af 2

Daglig rengøring af glas/beslag

Glasset/beslag sprayes med en god glasspray og pudses efter med en microfiber klud eller fnugfri klud.

Alternativ varmt vand med lidt sulfo i, som glasset/beslag tørres af i og efterfølgende pudses glasset af med en fnugfri klud

Vedligeholdelse af glas/beslag

Brug en hårdt opvreden rengøringsklud, hvor varmt vand er tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten.

Brug en ren klud. Tør glasset over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses glasset af med en ren, tør og fnugfri klud.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.