

Monteringsvejledning

Kontor Glasvægge | Flere fag | 1 af 1

Før montering:

Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på fx. træklodser, plastikklodser eller andet. Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandler. Kontroller glasset inden montering - efter montering kan der ikke reklameres.

Info:

Afhængig af højde på væggen er det medfølgende glas enten 10 eller 12 mm hærdet glas.

Der medfølger ikke lim og skruer. Vælg dette efter væggens beskaffenhed.

Montering:

- Der medfølger forskellige u-profiler til gulv og til loftmontering.
Disse kommer i hele længder, som skal skæres til.

20x20 mm u-profiler er til gulvmontering.
20x40 mm u-profiler er til loftmontering
- Der lægges plastklodser i gulvprofilen til at stille glasset på.
- Sideglas sættes først i og skubbes næsten helt ind. Sættes op i topprofilen og sænkes ned.
- De øvrige glas sættes i og alle glas fordeles nu med 3 mm fugeafstand.
Hvis man benytter fugebånd - påsættes dette på langsiden inden fordelingen.
Det er meget vigtigt, at det gøres rigtig første gang, da man kun har ét forsøg med båndet.
- Glas centrerer i u-profilerne. Dette kan eventuel gøres via små plastkiler.
- Kilebånd isættes nu som afslutning.

Daglig rengøring af glas/beslag

Glasset/beslag sprayes med en god glasspray og pudses efter med en microfiber klud eller fnugfri klud.

Alternativt varmt vand med lidt sulfo i, som glasset/beslag tørres af i og efterfølgende pudses glasset af med en fnugfri klud

Vedligeholdelse af glas/beslag

Brug en hårdt opvreden rengøringsklud, hvor varmt vand er tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør glasset over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses glasset af med en ren, tør og fnugfri klud.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.