

Monteringsvejledning

Spejlskrue 5516 | 1 af 1

Start med at kontrollere glasset inden montering.
Efter montering kan der ikke reklameres.

Montering:

1. Huller i glasset sidder som standard 30x30 mm fra hjørnerne.
Men mål glasset efter for en sikkerhedsskyld, da andet kan være aftalt.
2. Placer glasplade på væggen, og mærk hullerne op.
Hvis glaspladen skal monteres som stænkplade, er det vigtigt, at der skabes afstand mellem glas og bordplade. Vi anbefaler her, at man ligger et par 3 mm klodser på bordpladen, som glasset kan stå på.
3. Bor nu 6 mm huller.
Der medfølger ikke rawplugs til skrueerne. Find derfor rawplugs der passer til væggens beskaffenhed.
4. Skru messingdelen af spejlrosetten
5. Sæt glasset op på væggen igen.
Messingdelen sættes nu på glasset, og skruen skrues forsigtig i.
Det skal gøres med forsigtighed for at undgå, at glasset revner.
6. Rosetten sættes nu på som afslutning, og eventuelle klodser fjernes under glasset.