

Monteringsvejledning

Stænkplade | 1 af 1

Start med at kontrollere stænkpladen inden montering. Efter montering kan der ikke reklameres. Stænkpladen har én side, som er malet/lakeret i en given farve. Denne farve skal vende indad. Vores stænkpaneler er alle egnede til almindelig kogeplade/induktion.

Men ved gaskomfur kan kun anvendes hærdet glas - kontakt os ved tvivl.

1. Tjek at limfladen på stænkpladen er ren, tør, fri for slipmiddel, fedtstov, støv og løse partikler.
2. Vi anbefaler at bruge silikone i kombination med dobbeltklæbende tape, idet brugen af tapen giver afstand fra væggen, så luften kan passere bagved og aflede fugten. Desuden hjælper tapen med at fixere stænkpladen til silikonen tører.
Sæt dobbeltklæbende tape på bagsiden af stænkpladen i en afstand af 50 cm.
3. Anvend spejlsilikone eller montagelim uden syre - fx. Soudaseal 270 HS White. Silikonen anbringes i lodrette tynde striber imellem tapen.
4. Lig et par 3 mm klodser på bordpladen mod væggen, som glasset skal stå på.
5. Tag strimlerne af det dobbeltklæbende tape og placer glasset på klodserne. Tryk kun let på pladen mod væggen, så kan man justere et par millimeter i hver side.
6. Ved endelig montering trykkes pladen helt ind til væggen, og klodser fjernes forsigtigt én ad gangen. Glasset skal være fixeret, så pladen holdes op ved hjælp af tape/silikonen.
7. Mellem glas og bordplade fuges nu.
Tryk fugen godt indunder glasset, så man undgår bobler.
Fugen glittes med sæbevand og en træfugepind.

Daglig rengøring af stænkplade

Stænkpladen vaskes af i varmt vand med lidt sulfo i og efterfølgende tørres af med en fnugfri klud.

Vedligeholdelse eller ved fedtet overflade

Stænkpladen aftørres med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør stænkpladen over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses stænkpladen af med en ren, tør og fnugfri klud.

Alternativ kan vores magiske svamp anbefales. Denne er især velegnet til matte overflader. Gør svampen våd med varmt vand eller en god glasrens. Tør pladen over med svampen i cirkulende bevægelser. Tørres evt. af med en fnugfri klud.

Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer, eller slibesvampe og ståluld.