

Vejledning

Brug af ClearCover Kit | 1 af 1

Introduktion

Der må ikke være kalkrester på glasset.

Puds glasset af i det medfølgende ståluld, pas på, der ikke sidder noget på glasset, som kan ridse, når glasset behandles. Støvsug eventuel efter du har pudset med ståluld.

Tag handsker på.

Hvis glasset har en fedtet hinde, så aftør glasset med lidt acetone.

Bemærk kommer der acetone på handsken, er genbrydningstiden 1-5 min.

1. Behandling Clean 301

Det er kun den side, som vender ind i brusekabinen, som skal behandles.

Clean 301 er til en dybdegående rengøring af glasset. Det smøres på og der skrubbes i cirkelbevægelser. Der bruges den medfølgende skuresvamp. Pas på det ikke tørrer for meget, hvis det gør, kan man bruge destilleret vand til at blødgøre produktet. Det overskydende produkt tørres af med papir. Det er vigtigt, at glasset gøres rigtig godt rent, da det er basis for en vedholdende coating.

2. Behandling Clear 105

Clear 105 er til coating af glasset. Der dryppes et par dråber af Clear105 på den medfølgende klud. I starten skal der nogle flere dråber til, indtil kluden er mættet. Der skal ca. 10 ml. pr. m².

Der køres i cirkelbevægelser. Tag et område på ca. 0,5 m² ad gangen og kør over 3 gange på hvert sted. Når glasset er behandlet er det tåget og gråligt.

3. Behandling Clean 100

Clean 100 hærder coatingen, så tør glasset af i det til det bliver blank og flot.

Når glasset er færdigbehandlet, skal det hærde op et døgn inden brug.

OBS! Ætset/Matteret Glas

Pas på at produkterne ikke kommer på den matterede side, da det ødelægger ætsningen/materingen.