

Rengøring & Vedligeholdelse

Back-Light | 1 af 1

Daglig rengøring af Back-Light (forsiden)

Spejlet sprayes med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativt aftørres spejlet med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses spejlet af med en tør og fnugfri klud. Hvis spejlets kanter aftørres med en våd klud og bagbelægningen bliver våd, bør kanterne/bagbelægningen tørres af med en tør klud, da der ellers er øget risiko for, at spejlet anløber.

Daglig rengøring af LED-båndet (bagsiden)

Afbryd for lyset. Tag en støvkost og børst let hen over lysstriberne.

Vedligeholdelse af Back-Light (forsiden)

Hvis spejlet er fedtet, gråt eller tåget, aftørres spejlet med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør spejlet over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses spejlet af med en ren, tør og fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.

Vedligeholdelse af LED-båndet (bagsiden)

Afbryd for lyset. Tag en hårdt opvreden rengøringsklud, hvor vandet er tilsat lidt sulfo. Tør forsigtigt LED-båndet af.