

Vejledning

ClearCover | 1 af 1

Introduktion

ClearCover er en coating specialt til glas. Glasset bliver nemmere at rengøre, da coatingen er vand-, snavs og olieafvisende.

Behandlingen betyder dog ikke, at glasset aldrig mere skal rengøres. For at give belægningen de bedste betingelser, anbefaler vi at svabe glasset efter brug samt en ugentlig aftørring i varmt vand tilsat mild rengøringsmiddel.

Glasset tørres efterfølgende af med en tør bomuldsklud. Rengøringen er dog hurtig overstået, da kalkrester og snavs nemt tørres af.

Levetid

ClearCover holder fra et halvt år og op til 5 år afhængig af:

- Hvor kalkholdigt vandet er i det pågældende område.
- Hvor ofte glasset bliver rengjort - det anbefales at svabe glasset efter brug.
- Hvilke rengøringsmidler som anvendes.

Milde rengøringsmidler er tilstrækkelige for at vedligeholde coatingen.

Der må ikke anvendes slibende eller stærke basiske rengøringsmidler, da disse forkorter behandlingens levetid.

Efterbehandling

Ønsker man at forny ClearCover behandlingen, kan dette gøres ved køb af et specialt kit med brugsanvisning til.

Generelt

Glasset bliver kun behandlet med ClearCover på én side - den side som skal vende ind i bruseren. På en etiket påsat glasset fremgår det, hvilken side der skal vende væk fra bruseren. Etiketten sidder på den ikke *behandlede* side.